Mandis shop

Sony RMT-830

Original		Replacement		Original	Replacement
PHOTO	Photo	LIST SMART	Smart / List		
START/STOP	Start Stop		Power		
T	T	CH PAGE +	CH+ / Page+		
SEARCH M.	Search M.	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
W	W	CH PAGE −	CH- / Page-		
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-		
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow		
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
SLOW	Slow I>	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		
SLOW	Slow I>		Right		
ZERO SET MEMORY	Zero Set	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		

https://alle-fernbedienungen.de/en/Sony/1066097-6092-replacement-remote-control-for-Sony-RMT-830-147849521.html