Original		Replacement	
	Power		Power
WIDE	Wide	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CHOIX SON	Choix Son	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ANNUL PROGRAM	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
REMISE A ZERO	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
×2	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TV/ MAGN	Tv/Magn	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
AFFICH	Affich	ANGLE INFO	Info / Angle
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Replacement	
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CHOIX ENTREE	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto
VITESSE BANDE	[ ]	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
CHAINE	Chaine+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Chaine-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Chaine+	CH+ / Page+
Eject	Eject / Surround	Chaine-	CH- / Page-
Annul Program	Back / Return	1	1
Remise a Zero	Smart / List	2	2
X2	Picture / Format	3	3
Choix Son	Audio / Lang I/II	4	4
Wide	Zoom / Size	5	5
Tv/Magn	TV/Radio /	6	6
Showview	Display / Media	7	7
Affich	Info / Angle	8	8
Prog Rapide	Setup / OPT /	9	9
Choix Entree	AV / Input / RDS	0	0
Vitesse Bande	Text / Goto	-/--	Guide / EPG / -/--
ENR	Rec / Rec Mode	Envoi	Exit / Cancel / Clear
Ralenti	Blue / Prime Video / Random	Menu	Menu / Home
Recher Index >>I	>>I / Preset+	Relect	Subtitle / EQ
I<< Recher Index	I<< / Preset-	Up	Up

Original		Replacement	
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Down		Down
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
AV	Right		Right
AV	>>	TUNE+	>> / Tune+
RET	<<	TUNE-	<< / Tune-
RET	Left		Left
LECTURE EXECUTE	Play	SLOW	Play / Slow
LECTURE EXECUTE	Execute	OK	OK
VOL	Volume+	VOL +	Vol +
	Volume-	VOL −	Vol -

Original	Replacement