Mandis shop

Sony

Original		Replacement		Original	Replacement
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
	Power		Power		
SOUND FIELD	Sound Field	TITLE SOUND	Sound / Title		
VOICE	Voice	LIST SMART	Smart / List		
+	Vol +	+ VOL	Vol +		
−	Vol -	VOL −	Vol -		
+ BASS	Bass+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
NIGHT	Night	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
BASS −	Bass-	CH PAGE −	CH- / Page-		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		

https://alle-fernbedienungen.de/Sony/16858-9642-replacement-remote-control-for-Sony-RM-AS13-9301083.htm