Original	Replacement
Power	Power
Sub-T	Subtitle / EQ
Lang	Audio / Lang I/II
Mute	Mute / Dimmer
EPG	Guide / EPG / -/--
Goto	Shift + Text /
Page+	CH+ / Page+
TTX	Text / Goto
Repeat	Shift + Green / APP /
Page-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Up/CH+	Up
Exit	Exit / Cancel / Clear
Left	Left
Vol-	Vol-
OK	OK
Right	Right

Original	Replacement
Vol+	Vol+
FAV	Fav / Marker / PC
Down/CH-	Down
Tv/Radio	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
Recall	Back / Return
4	4
5	5
6	6
Info	Info / Angle
7	7
8	8
9	9
0	0
<<	<< / Tune-

Original		Replacement	
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Play	SLOW	Play / Slow
TIMESHIFT	Pause/Timeshift	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
PVR	Red/PVR	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
V-FORMAT	Green/V-Format	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
ASPECT	Yellow/Aspect	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TIMER	Blue/Timer	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Replacement