Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	PG+		CH+ / Page+
	DTV/VCR		Smart / List
	Vol +		Vol +
	PG-		CH- / Page-
	Info		Info / Angle
	Vol -		Vol -
	Menu		Menu / Home
	Up/Ch+		Up
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
	Ok		OK
	Right		Right
	Record		Rec / Rec Mode
	Down/Ch-		Down
	Times Shift		Sleep / Timer

Original		Replacement	
	1		1
	2		2
	3		3
	Epg		Guide / EPG / -/--
	4		4
	5		5
	6		6
	Recall		Back / Return
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Audio		Audio / Lang I/II
	Tv/Radio		TV/Radio /
	Fav		Fav / Marker / PC
	File		Display / Media
	Text		Text / Goto

Original	Replacement	Original	Replacement
Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
<<	TUNE- — << / Tune-		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Stop	HOLD — Stop / Hold		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Step	SHIFT + STEP-FREEZE — Shift + Pause / Step /		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Play	SLOW — Play / Slow		