Original		Replacement	
Power		Power	
TV/AV		AV / Input / RDS	
TV/TXT		Text / Goto	
Cancel		Shift + Exit / Cancel / Clear	
Reveal		Display / Media	
DTV		Setup / OPT /	
Hold		Stop / Hold	
Size		Zoom / Size	
Subpage		Eject / Surround	
Index		D. Menu / Top	
Red		Red / Netflix / Search	
Green		Green / APP / Repeat	
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat	
Blue		Blue / Prime Video / Random	
CH+		CH+ / Page+	
Menu		Menu / Home	
Vol +		Vol +	

Original		Replacement	
CH-		CH- / Page-	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Vol -		Vol -	
Channel List		Smart / List	
Mute		Mute / Dimmer	
Up		Up	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
EPG		Guide / EPG / -/--	
Down		Down	
Info		Info / Angle	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	

Original		Replacement	
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
NICAM/A2	Nicam/A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	I <<	PRESET-	I << / Preset-

Original		Replacement	
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format