Original		Replacement	
	Power		Power
	Open/Close		Eject
	Display		Info
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Source		AV
	Tv (Mode)		Format
	ShowView		Smart
	CH+		Ch +

Original		Replacement	
	CH-		Ch -
	Timer		Shift + AV
	Guider		Guide
	Contents		Yellow
	Menu		Menu
	Top Menu		Shift + Menu
	Setup		Options
	Navi		TV/R
	Time Shift		Blue
	Pause/Step		Pause
	Stop		Stop
	>>I		>>I
	>>		>>
	<<		<<
	I<<		I<<
	Record		Rec
	Edit		Text

Original		Replacement	
COPY	Copy	ECO 3D	3D
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ANGLE	Angle	A	Red
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
HDD/DVD	HDD/DVD	B	Green
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
	Down		Down
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Up		Up
	Left		Left

Original	Replacement