Original		Replacement	
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
VIDEO	Video	HOME SMART	Smart
PC	PC	APP MEDIA	Media
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
P+	P+	+ CH	Ch +
Up	Up		Up
P-	P-	CH –	Ch -
Down	Down		Down
Right	Right		Right
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +
Left	Left		Left
Vol -	Vol -	VOL –	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MENU	Menu	OK	Ok
	Mute	MUTE	Mute
M	Red / M	A	Red
	Green	B	Green

Original		Replacement	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/-	-/--	-/-- GUIDE	Guide
L/?	L / ?	DISC NAV LIST	List
FREEZE	Freeze	II	Pause
M/S	M/S	SETTINGS OPT	Options
PIP	PIP	ECO 3D	3D

Original		Replacement		Original	Replacement
AUTO	Auto	RETURN BACK	Back		
FEE	F[+]	PICTURE FORMAT	Format		
i	i	DISPLAY INFO	Info		
F1	F1	SHIFT + 1	Shift + 1		
	Clock	TIMER AV	AV		
F2	F2	SHIFT + 2	Shift + 2		
F3	F3	SHIFT + 3	Shift + 3		
F4	F4	SHIFT + 4	Shift + 4		
POWER	Power		Power		