Original		Replacement	
Power	Power		
3D	3D	SHIFT + 3	Shift + 3
TV	TV	SHIFT + 1	Shift + 1
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
ECO	Eco	MEDIA DISPLAY	Display / Media
0 SPACE	0	0	0
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
V+	Vol +	VOL +	Vol +

Original		Replacement	
Mute		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P+		CH PAGE +	CH+ / Page+
V-		VOL -	Vol -
P-		CH PAGE -	CH- / Page-
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Smart TV	Smart Tv	LIST SMART	Smart / List
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Up		Up	
Left		Left	
OK	OK	OK	OK
Right		Right	
Back		RETURN BACK	Back / Return
Down		Down	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
ZOOM-	Zoom-	SHIFT + Down	Shift + Down

Original		Replacement		Original		Replacement	
ZOOM+	Zoom+	SHIFT + ▲	Shift + Up	▶|	>|	PRESET+ ▶▶|	>| / Preset+
@/🏠	@/Home	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
PRE-CH	Pre-CH	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return	▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
LIST	List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
CD.LANG	OO/Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
|◀	I<	PRESET- |◀◀	I<< / Preset-				
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow				
▶II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze				