Original		Replacement	
	Power		Power
PIP	PI P	ECO 3D	3D
SWAP	Swap	FAV PRE-CH	Pre Ch
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
FREEZE	Fr eeze	SEARCH TV/R	TV/ R
ZOOM	Zoom	ZOOM	Ej ect
PIP+	PI P+	>>I	>>I
PIP–	PI P-	I<<	I <<
PRESETS	Red/ Pr eset s	A	Red
LIST	Gr een/ Li st	B	Gr een
INFO	Yel l ow/ I nf o	C	Yel l ow
GUIDE	Bl ue/ Gui de	D	Bl ue
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght / Zoom+		Ri ght

Original		Replacement	
	Lef t / Zoom-		Lef t
OK	OK	OK	Ok
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back
PR	PR+	+ CH	Ch +
PR	PR-	CH –	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Replacement	
9	9	9	9
0	0	0	0
AV	AV	TIMER AV	AV
REV	<<	<<	<<
DEMO	Demo	HOME SMART	Smart
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
FWD	>>	>>	>>
REC	Rec	REC MODE	Rec
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause

Original	Replacement

Original		Replacement	
	Power		Power
PRESETS	Red/Presets	A	Red
LIST	Green/List	B	Green
INFO	Yellow/Info	C	Yellow
GUIDE	Blue/Guide	D	Blue
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
	Vol - Tv	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Original		Replacement	
PR	PR+	+ CH	Ch +
PR	PR-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AV	AV	TIMER AV	AV
REV	<<	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
FWD	>>	>>	>>
REC	Rec	REC MODE	Rec

Original	Replacement	Original	Replacement
Stop	Stop		
Pause	Pause		

Original		Replacement	
	Power		Power
PIP	PIP	ECO 3D	3D
SWAP	Swap	FAV PRE-CH	Pre Ch
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
FREEZE	Freeze	SEARCH TV/R	TV/R
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
PIP+	PIP+	>>I	>>I
PIP–	PIP-	K<	I <<
PRESETS	Red/Presets	A	Red
LIST	Green/List	B	Green
INFO	Yellow/Info	C	Yellow
GUIDE	Blue/Guide	D	Blue
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
	Up		Up
	Down		Down

Original		Replacement	
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
+ VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol - Tv	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PR	PR+	+ CH	Ch +
PR	PR-	CH –	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Replacement		Original	Replacement
9	9	9	9		
0	0	0	0		
AV	AV	TIMER AV	AV		
DEMO	Demo	HOME SMART	Smart		
REV	<<	<<	<<		
PLAY	Play	PLAY MODE	Play		
FWD	>>	>>	>>		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
STOP	Stop		Stop		
PAUSE	Pause		Pause		

Original		Replacement	
	Power		Power
	Red/Presets	A	Red
	Yellow/Info	C	Yellow
	Blue/Guide	D	Blue
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Return	RETURN BACK	Back
	PR+	+ CH	Ch +

Original		Replacement	
	PR-	CH −	Ch -
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	AV	TIMER AV	AV
	<<	<<	<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>	>>	>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop

Original	Replacement	Original	Replacement
Pause	Pause		