Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PROG.	Green / Prog.	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		Vol +	VOL +	Vol +
PROG.	Green / Prog.	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		Down		Down
STATUS	Yellow / Statu	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	PR	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
STATUS	Yellow / Statu	ANGLE INFO	Info / Angle		Vol -	VOL −	Vol -
GUIDE	Blue / Guide	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
GUIDE	Blue / Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	PR	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
DEC.	Red / Dec.	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	1	1	TV 1	1
	Up		Up	2	2	DVD 2	2
TEXT	Purple / Text	MEDIA DISPLAY	Display / Media	3	3	CD-STB 3	3
TEXT	Purple / Text	GOTO TEXT	Text / Goto	INDEX MARK	Index / Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	4	4	VIDEO 4	4
	Left / I<<		Left	5	5	TAPE 5	5
	Left / I<<	PRESET-	I<< / Preset-	6	6	TUNER 6	6
	OK	OK	OK	0000	0000	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
	Right / >>I		Right	7	7	AUX-HDD 7	7
	Right / >>I	PRESET+	>>I / Preset+	8	8	USB 8	8

Original		Replacement		Original		Replacement	
	9		9				
	SP / LP		Smart / List				
	AV		AV / Input / RDS				
	0 / --		0				
	<< REW		<< / Tune-				
	Play		Play / Slow				
	>> F.FWD		>> / Tune+				
	Rec.		Rec / Rec Mode				
	Stop		Stop / Hold				
	Pause		Pause / Step / Freeze				

Original		Replacement	
	Power		Power
	Green / Prog.		Green / APP / Repeat
	Green / Prog.		TV/Radio /
	Yellow / Statu		Info / Angle
	Yellow / Statu		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue / Guide		Blue / Prime Video / Random
	Blue / Guide		Guide / EPG / -/--
	Red / Dec.		Red / Netflix / Search
	Up		Up
	Purple / Text		Display / Media
	Purple / Text		Text / Goto
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Left / I<<		I<< / Preset-
	Left / I<<		Left
	OK		OK
	Right / >>I		Right
	Right / >>I		>>I / Preset+

Original		Replacement	
	Menu		Menu / Home
	Vol +		Vol +
	Down		Down
	PR+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer
	PR-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	Index / Mark		Fav / Marker / PC
	4		4
	5		5
	6		6
	0000		Shift + Exit / Cancel / Clear
	7		7
	8		8

Original	Replacement	Original	Replacement
9	9		
SP / LP	Smart / List		
AV	AV / Input / RDS		
0 / --	0		
<< REW	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>> F.FWD	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		