Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Pause / Timeshif	Pause / Step / Freeze
Mute	Mute / Dimmer	Stop	Stop / Hold
Red / Zoom	Red / Netflix / Search	Rec	Rec / Rec Mode
Red / Zoom	Zoom / Size	Menu	Menu / Home
Green / Aspect	Green / APP / Repeat	Up / CH+	Up
Green / Aspect	Setup / OPT /	Exit	Exit / Cancel / Clear
Yellow / V-Forma	Picture / Format	Left / Vol -	Left
Yellow / V-Forma	Yellow / YouTube / Repeat	OK	OK
Blue / Timer	Blue / Prime Video / Random	Right / Vol +	Right
Blue / Timer	Sleep / Timer	Info	Info / Angle
TTX	Text / Goto	Down / Ch-	Down
Fav	Fav / Marker / PC	EPG	Guide / EPG / -/--
<<	<< / Tune-	V+	Vol +
>>	>> / Tune+	PG+	Shift + CH+ /
I <<	I << / Preset-	P+	CH+ / Page+
>>I	>>I / Preset+	V-	Vol -
Play	Play / Slow	PG-	Shift + CH- / Page-

Original		Replacement		Original	Replacement
P –	P-	CH PAGE –	CH- / Page-		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
TV/RADIO	TV/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return		