Original	Replacement
Power	Power
Input	AV
TV	TV/R
Quick	Media
[ ]	Smart
List	List
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
AD	Shift + Subt
P+	Ch +
P-	Ch -
Menu	Menu
Recall	Pre Ch
Guide	Guide
Exit	Exit
Up	Up

Original	Replacement
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
[i +] / [≡i]		DISPLAY INFO	Info
BACK	Back	RETURN BACK	Back
<<		<<	<<
[≡+]		PICTURE FORMAT	Format
Play		PLAY MODE ▶	Play
>>		>>	>>
I <<		I <<	I <<
[≡♦]		ZOOM ⏏	Eject
[≡?]		SETTINGS OPT	Options
Stop		■	Stop
>>I		>>I	>>I
[O] / [≡X]		E-MANUAL D.MENU	D. Menu
Nothing		SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
Pause/II >		II	Pause
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
[▼]		PROG SLEEP	Sleep

Original		Replacement	
[>]		SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
- [/ ≡] -		SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
3D	3D	ECO 3D	3D
O) I / II		SOUND DUAL	Dual
MORE INFO	More Info	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
[<>]		SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt