Mandis shop

Toshiba RMT-146

Original		Replacement	
ON	On		Power
+	Program+	CH +	Ch +
−	Program-	CH −	Ch -
REC	Rec	REC MODE	Rec
II/▶II	Pause/ >I <	II	Pause
II▶	I I >	D	Blue
SLOW +	Slow+	>>I	>>I
− SLOW	Slow-	I<<	I <<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
■	Stop	■	Stop
▶▶	>>	>>	>>
◀◀	<<	<<	<<
	A1	HOME SMART	Smart
	B2	APP MEDIA	Media

Original	Replacement

https://alternate.de/Toshiba/Betamax-RMT-146/Ersatzfernbedienung/dp/1066309-replacement-remote-control-for-Toshiba-Betamax-RMT-146.htm