Original		Replacement		Original		Replacement	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround	SLOW	Slow I>	CH+ PAGE	CH+ / Page+
ON/STANDBY	Power		Power	ANGLE	Camera/Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
1	1	TV 1	1	SUBTITLE	[...]/Subtitl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
2	2	DVD 2	2	AUDIO	O)))/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
3	3	CD - STB 3	3	PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
4	4	VIDEO 4	4	PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
5	5	TAPE 5	5	STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
6	6	TUNER 6	6	SKIP	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
7	7	AUX - HDD 7	7	REV	<</REV	TUNE-	<< / Tune-
8	8	USB 8	8	FWD	FWD/>>	TUNE+	>> / Tune+
9	9	BLUETOOTH 9	9	SKIP	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
+10	10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		Up		Up
0	0	HDMI - SAT 0	0		Left		Left
SEARCH T	T/Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	ENTER	Enter	OK	OK
E.P.M.	EPM	FORMAT PICTURE	Picture / Format		Right		Right
E.A.M.	EAM	TITLE SOUND	Sound / Title	TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MUTE	Mute	CH PAGE	CH- / Page-		Down		Down

Original	Replacement	Original	Replacement
Menu	Menu / Home		
Clear	Exit / Cancel / Clear		
Display	Display / Media		
Navi	Smart / List		
Return	Back / Return		
Memory	Fav / Marker / PC		
Play Mode	Shift + Play /		
A-B RPT	Yellow / YouTube / Repeat		
PBC	Blue / Prime Video / Random		
Setup	Setup / OPT /		
Video Out	Text / Goto		
HDMI	Shift + 0		
Zoom	Zoom / Size		