Original		Replacement		Original		Replacement	
POWER	Power		Power	INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
1	1	TV 1	1	▲	Up	▲	Up
2	2	DVD 2	2	◀	Left	◀	Left
3	3	CD - STB 3	3	OK	OK	OK	OK
4	4	VIDEO 4	4	▶	Right	▶	Right
5	5	TAPE 5	5	▼	Down	▼	Down
6	6	TUNER 6	6	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
7	7	AUX - HDD 7	7		Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
8	8	USB 8	8	+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
9	9	BLUETOOTH 9	9	P+	P +	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
TV/R	TV / R	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /	+ CH	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
0	0	HDMI - SAT 0	0	VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
	Home	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top	LIST	List	LIST SMART	Smart / List
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	CH –	CH -	CH PAGE –	CH- / Page-
	Back	RETURN BACK	Back / Return	P-	P -	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	OPT	OPT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Replacement		Original	Replacement
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	Message	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		