Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Up	Up
Info	Info / Angle	Left	Left
Mute	Mute / Dimmer	Enter	OK
1	1	Right	Right
2	2	Down	Down
3	3	CH+	CH+ / Page+
4	4	Index	Display / Media
5	5	Vol +	Vol +
6	6	CH-	CH- / Page-
7	7	List	Smart / List
8	8	Vol -	Vol -
9	9	♥	Fav / Marker / PC
Source	AV / Input / RDS	Sleep	Sleep / Timer
0	0	EPG	Guide / EPG / -/--
O)/I-II/Audio	Audio / Lang I/II	Recall	Back / Return
Menu	Menu / Home	Red	Red / Netflix / Search
Exit	Exit / Cancel / Clear	<<	<< / Tune-

Original		Replacement		Original		Replacement
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat			
	>>	TUNE+	>> / Tune+			
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat			
	I <<	PRESET-	I << / Preset-			
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random			
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+			
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto			
	Play	SLOW	Play / Slow			
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze			
	[≡+]	SIZE ZOOM	Zoom / Size			
	Stop/Still	HOLD	Stop / Hold			
	Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /			
	[≡♦] / [++]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /			
	[≡x]	FORMAT PICTURE	Picture / Format			
	[≡o] / Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ			
	DMP	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top			
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode			

Original		Replacement	
POWER	Power	POWER	Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Text / Play/Paus	SLOW	Play / Slow
	Text / Play/Paus	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop / Still	HOLD	Stop / Hold
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
AUDIO	Audio I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Subtitle / [≡0]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	[≡x]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Size / Aspect	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	DMP	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Replacement	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
CH+	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
INDEX	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH-	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original	Replacement	Original	Replacement
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0		
Fav	Fav / Marker / PC		
Red / <<	Red / Netflix / Search		
Green / >>	Green / APP / Repeat		
Yellow / I<<	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / >>I	Blue / Prime Video / Random		
Text / Play/Paus	SHIFT + Shift + Play /		
Red / <<	SHIFT + Shift + Red / Netflix /		
Green / >>	SHIFT + Shift + Green / APP /		
Yellow / I<<	SHIFT + Shift + Yellow / YouTube /		
Blue / >>I	SHIFT + Shift + Blue / Prime		