Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
	Prev. Ch.	FAV PRE-CH	Pre Ch
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
STILL	Still	SETTINGS OPT	Options
SOURCE	Source	TIMER AV	AV

Original		Replacement	
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D
CH+	CH +	+ CH	Ch +
CH-	CH -	CH −	Ch -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
AUDIO NICAM/A2	Nicam/A2 / Audio	SOUND DUAL	Dual
AUTO	Auto	HOME SMART	Smart
P.MODE	P.Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
S.MODE	S.Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok

Original		Replacement		Original	Replacement
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List		
CANCEL	Cancel	RETURN BACK	Back		
REVEAL	Reveal	APP MEDIA	Media		
HOLD	Hold	SEARCH TV/R	TV/R		
SUBPAGE	Subpage	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text		
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		