Original	Replacement
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
- -	Guide / EPG / -/--
9	9
0	0
P<P	Fav / Marker / PC
Menu	Menu / Home
Up / P+	Up
Up / P+	CH+ / Page+
[i]	Info / Angle

Original	Replacement
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
OK	OK
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Vol +
I/II	Audio / Lang I/II
Down / P-	CH- / Page-
Down / P-	Down
PP	Back / Return
TV	TV/Radio /
TV	Shift + 1
AV	AV / Input / RDS
Mute	Mute / Dimmer
Red / Sound	Red / Netflix / Search
Red / Sound	Sound / Title
Green / Picture	Picture / Format
Green / Picture	Green / APP / Repeat

Original	Replacement	Original	Replacement
FEATURE Yellow / Feature	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
INSTALL Blue / Install	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
[≡]	GOTO TEXT Text / Goto		
[≡◷]	SLOW ▶ Play / Slow		
[≡▯]	HOLD ■ Stop / Hold		
[≡X] / [▬]	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
[/ ≡] [■]	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /		
[≡↕] / [▯]	SIZE ZOOM Zoom / Size		
[≡?] / PC	SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC		
[≡]	STEP-FREEZE ⏸ Pause / Step / Freeze		