# Mandis shop

RC4319P

| Original | Replacement |
|---|---|
| Power | Power |
| Source | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Lang | Audio / Lang I/II |
| 0 | 0 |
| TXT | Text / Goto |
| Vol + | Vol + |
| Mute | Mute / Dimmer |
| P+ | CH+ / Page+ |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Vol - | Vol - |
| Home | Menu / Home |
| P- | CH- / Page- |
| Netflix | Shift + Red / Netflix / |
| YouTube | Shift + Yellow / YouTube / |
| Guide | Guide / EPG / -/-- |
| i | Info / Angle |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |
| Back | Back / Return |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| FPay | Shift + Green / APP / |
| ☼1 | Shift + Blue / Prime |
| Red | Red / Netflix / Search |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Green | APP / REPEAT — Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random | | |
| << | TUNE- — << / Tune- | | |
| Pause | STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze | | |
| >> | TUNE+ — >> / Tune+ | | |
| Rec | REC MODE — Rec / Rec Mode | | |
| Play | SLOW — Play / Slow | | |
| Stop | HOLD — Stop / Hold | | |