Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		Mute		Mute / Dimmer
	Red/ ↑		Red / Netflix / Search		P+		CH+ / Page+
	Green/ ↓		Green / APP / Repeat		Vol -		Vol -
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat		P-		CH- / Page-
	Blue		Blue / Prime Video / Random	1	1		1
M	M		Menu / Home	2	2		2
RETURN	Return		Back / Return	3	3		3
	Up		Up	4	4		4
	Left		Left	5	5		5
OK	OK		OK	6	6		6
	Right		Right	7	7		7
	Down		Down	8	8		8
SOURCE	Source		AV / Input / RDS	9	9		9
PRESETS	Presets		D.Menu / Top	FAV	FAV		Shift + Fav / Marker / PC
INFO	Info		Info / Angle	0	0		0
EPG	EPG		Guide / EPG / -/--		Recall		Fav / Marker / PC
	Vol +		Vol +	SCREEN	Screen		Picture / Format

Original		Replacement		Original	Replacement
LANG	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
	(O)	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	O/World	LIST SMART	Smart / List		
	[≡x]	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto		