Original		Replacement	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
POWER	Power	POWER	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
TITLE/TTX	Title/TTX	TITLE SOUND	Sound / Title
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
10+	10+	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Replacement	
FAVORITE	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up/CH+	▲	Up
▲	Up/CH+	SHIFT + ▲	Shift + Up
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
▼	Down/CH-	SHIFT + ▼	Shift + Down

Original	Replacement	Original	Replacement
Down/ CH-	Down	Blue/ Slow	Blue / Prime Video / Random
Tv/ Radio	TV/ Radio /		
<</ REV	<< / Tune-		
>>/ FWD	>> / Tune+		
I <</ Prev	I << / Preset-		
>>I / Next	>>I / Preset+		
PBC	D. Menu / Top		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Zoom	Zoom / Size		
Video	Shift + 4		
Program	Shift + TV/ Radio / Program		
Language	Audio / Lang I/II		
L/ R	Sleep / Timer		
P/ N	Picture / Format		
Red/ Repeat	Red / Netflix / Search		
Green/ A- B	Green / APP / Repeat		
Yellow/ Angle	Yellow / YouTube / Repeat		