Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Preset Up	Shift + >>I / Preset+
Open/Close	Eject / Surround	Tuning Up	CH+ / Page+
Menu iPod	Shift + Menu /	TP	Text / Goto
Up Ipod	Shift + Up	Mono	Sound / Title
I<< iPod	Shift + I<< / Preset-	Preset Down	Shift + CH- /
Enter iPod	Shift + OK	Tuning Down	CH- / Page-
>>I iPod	Shift + >> /	Display	Display / Media
Down iPod	Shift + Down	Timer	Shift + Sleep / Timer
Play/Pause iPo	Shift + Play /	Sleep	Sleep / Timer
iPod	AV / Input / RDS	Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Shuffle iPod	Shift + Blue / Prime	Option	Shift + Setup / OPT / Tools
Repeat iPod	Shift + Back / Return	Pure Direct	Smart / List
Disc	Shift + 3	Top Menu	D.Menu / Top
USB	Shift + 8	Menu	Menu / Home
AUX	Shift + 7	Vol +	Vol +
Tuner	Shift + 6	Up	Up
Memory	Shift + Display / Media	Left	Left

Original		Replacement	
	Right		Right
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Vol -	VOL	Vol -
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Original		Replacement	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
ENTER	Enter	OK	OK
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
ON SCREEN	On Screen	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List