Original		Replacement	
POWER	Power		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
PHONO	Phono	SHIFT + 1	Shift + 1
MULTI CH IN	Multi CH In	SHIFT + 2	Shift + 2
V-AUX/DOCK	V-AUX/Dock	SHIFT + 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	SHIFT + 4	Shift + 4
MD/CD-R	MD/CD-R	SHIFT + 5	Shift + 5
CD	CD	SHIFT + 6	Shift + 6
DTV/CBL	DTV/CBL	SHIFT + 7	Shift + 7
DVR	DVR	SHIFT + 8	Shift + 8
VCR	VCR	SHIFT + 9	Shift + 9
DVD	DVD	SHIFT + 0	Shift + 0
+ VOLUME	Vol+	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Vol-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
LEVEL TITLE BAND	Level	HOME SMART	Smart
LEVEL TITLE BAND	Title	APP MEDIA	Media

Original		Replacement	
SET MENU MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
PRESET/CH ▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
▶ A/B/C/D/E	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
PURE DIRECT	Pure Direct	FAV PRE-CH	Pre Ch
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
STRAIGHT	Straight	8	8
CLASSICAL 1	Classical	1	1
LIVE/CLUB 2	Live Club	2	2
ENTERTAIN 3	Entertain	3	3
MOVIE 4	Movie	4	4
STEREO 5	Stereo	5	5
ENHANCER 6	Enhancer	6	6

Original		Replacement		Original	Replacement
SUR. DECODE 7	Sur. Decode	7	7		
NIGHT 8	Night	-/-- GUIDE	Guide		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
SLEEP ENT	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
+ VOLUME	Volume +	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Volume -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
LEVEL TITLE BAND	Band	APP MEDIA	Media
SET MENU MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
PRESET/CH ▲	Up	▲	Up
◄	Left	◄	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
► A/B/C/D/E	Right / A/B/C/D/E	►	Right
▼	Down	▼	Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
CLASSICAL 1	1	1	1
LIVE/CLUB 2	2	2	2
ENTERTAIN 3	3	3	3

Original		Replacement	
MOVIE 4	4	4	4
STEREO 5	5	5	5
ENHANCER 6	6	6	6
SUR. DECODE 7	7	7	7
NIGHT 8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SLEEP ENT	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SLEEP ENT	ENT	FAV PRE-CH	Pre Ch
REC FREQ/TEXT	Freq/Text	⏮	I<<
EON	EON	⏭	>>I
MODE – PTY S	PTY Seek Mode	«	<<
SEEK – START	PTY Seek Start	»	>>

Original		Replacement	
POWER AV	Power		Power
+ VOLUME	Vol+	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Vol-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
LEVEL TITLE BAND	Title	SEARCH TV/R	TV/R
SET MENU MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
PRESET/CH ▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
▶ A/B/C/D/E	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
CLASSICAL 1	1	1	1
LIVE/CLUB 2	2	2	2
ENTERTAIN 3	3	3	3

Original		Replacement	
MOVIE 4	4	4	4
STEREO 5	5	5	5
ENHANCER 6	6	6	6
SUR. DECODE 7	7	7	7
NIGHT 8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
SLEEP ENT	ENT	FAV PRE-CH	Pre Ch
◀◀	<<	«	<<
▶▶	>>	»	>>
I◀◀	I<<	⏮	I<<
▶▶I	>>I	⏭	>>I
REC FREQ/TEXT	Rec	REC MODE ●	Rec
EON	Stop	■	Stop
MODE – PTY S	Pause	❚❚	Pause
SEEK – START	Play	PLAY MODE ▶	Play

Original		Replacement	
POWER AV	Power		Power
+ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Volume-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
LEVEL TITLE BAND	Title	SEARCH TV/R	TV/R
SET MENU MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
PRESET/CH ▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
▶ A/B/C/D/E	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
CLASSICAL 1	1	1	1
LIVE/CLUB 2	2	2	2
ENTERTAIN 3	3	3	3

Original		Replacement	
MOVIE 4	4	4	4
STEREO 5	5	5	5
ENHANCER 6	6	6	6
SUR. DECODE 7	7	7	7
NIGHT 8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
SLEEP ENT	ENT	FAV PRE-CH	Pre Ch
◀◀	<<	«	<<
▶▶	>>	»	>>
⏮	I<<	⏮	I<<
⏭	>>I	⏭	>>I
REC FREQ/TEXT	Rec	REC MODE ●	Rec
EON	Stop	■	Stop
MODE – PTY S	Pause	❚❚	Pause
SEEK – START	Play	PLAY MODE ▶	Play