Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
PMODE	P.Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SMODE	S.Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual

Original		Replacement	
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV-	FAV-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
FAV+	FAV+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D
INPUT	Input	TIMER AV	AV
NICAM	Nicam	HOME SMART	Smart
LCD MENU	LCD Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Eject	ZOOM	Eject
DVD SETUP	DVD Setup	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Original		Replacement	
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
V+	Vol+	+ VOL	Vol +
V-	Vol-	VOL –	Vol -
TEXT D.MENU	D.Menu/Text	REPEAT TEXT	Text
HOLD D.DISP	D.Disp/Hold	DISC NAV LIST	List
LANG ZOOM	Zoom/Lang	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
INDEX GOTO	Goto/Index	SHIFT + DISC NAV LIST	Shift + List
SIZE AUDIO	Audio/Size	PICTURE FORMAT	Format
SUBPAGE TITLE	Title/Subpage	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
REVEAL ANGLE	Angle/Reveal	SETTINGS OPT	Options
	<<		<<
	>>		>>
	I<<		I<<
	>>I		>>I
REC	Rec	REC MODE	Rec

Original		Replacement	
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
PROG TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
PROG TV/RADIO	Red/Prog	A	Red
INTRO	Green/Intro	B	Green
REPEAT	Yellow/Repeat	C	Yellow
A-B	Blue/A-B	D	Blue