Mandis shop

LG AKB72913110

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	TV Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Q.VIEW	Q.View	HOME MENU	Menu / Home
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
P	PR-	CH PAGE -	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	HDMI - SAT 0	0