



Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Power
	Input
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	Text
	0
	Sub
	Red
	Green
	Yellow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Blue
	Profile
	*
	Up
	Left
	OK
	Right
	Down
	←
	Guide
	Home
	Vol+
	Mute
	P+
	Vol-
	P-
	YouTube



