

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	--	Guide / EPG / -/--
Up	Up	0	0
P+	CH+ / Page+	P<P	Fav / Marker / PC
Menu	Menu / Home	PP	Back / Return
Left	Left	Vol+	Vol+
Right	Right	I-II	Audio / Lang I/II
P-	CH- / Page-	Mute	Mute / Dimmer
Down	Down	Vol-	Vol-
1	1	Info	Info / Angle
2	2	Red	Red / Netflix / Search
3	3	Green	Green / APP / Repeat
4	4	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
5	5	Blue	Blue / Prime Video / Random
6	6	TV	TV/Radio /
7	7	AV	AV / Input / RDS
8	8	[=]	Text / Goto
9	9	[=o]	Picture / Format





Original		Replacement		Original		Replacement	
	[/=]		Zoom / Size				
	[=x]		Subtitle / EQ				
	[=♦]		Setup / OPT /				
	[=?]		Smart / List				
	[=i]		Display / Media				





Original		Replacement	
	Power		Power
	Up		Up
	Menu		Menu / Home
	Left		Left
	Select		OK
	Right		Right
	Down		Down
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	10+		Guide / EPG / -/--

Original		Replacement	
	0		0
	Repeat		Green / APP / Repeat
	Search		Red / Netflix / Search
	Vol+		Vol+
	A→B		Yellow / YouTube / Repeat
	Mute		Mute / Dimmer
	Vol-		Vol-
	Display		Display / Media
	Audio		Audio / Lang I/II
	Subtitle		Subtitle / EQ
	Zoom		Zoom / Size
	Prog		TV/Radio /
	C		Smart / List
	Angle		Info / Angle
	Return		Back / Return
	Time		Sleep / Timer
	<<		<< / Tune-





Original		Replacement		Original		Replacement	
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-				
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Title	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround				





Original		Replacement	
	Power		Power
	Up		Up
	P+		CH+ / Page+
	Menu		Menu / Home
	Left		Left
	Select		OK
	Right		Right
	Down		Down
	P-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8

Original		Replacement	
	9		9
	0		0
	Vol+		Vol+
	Mute		Mute / Dimmer
	Vol-		Vol-
	Red/List		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue/FAV		Blue / Prime Video / Random
	?		Smart / List
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Lang		Audio / Lang I/II
	Tv/Radio		TV/Radio /

