Mandis shop

Saba TC352

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power		
Channel-	CH -		
Channel+	CH +		
<< Rew	Rewind		
<<Shuttle/Search	First		
FF >>	Fast Forward		
Shuttle/Search	Last		
Play	Play		
Stop	Stop		
Rec	Rec		
Pause	Pause		

https://alle-fernbedienungen.de/de/1009816-83688-ersatzfernbedienung-fur-Saba-TC352.html