Mandis shop

Panasonic N2QAYB000432

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Aspect	ECO 3D	3D
	Off Timer	PROG SLEEP	Sleep
	Auto Setup	HOME SMART	Smart
	Pos./Size	AD SUBT	Subt
	[ ]/Picture	PICTURE FORMAT	Format
	♪/Sound	SOUND DUAL	Dual
	Set Up	TOP MENU MENU	Menu
	Mute	MUTE	Mute
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
	N	SETTINGS OPT	Options
	R	REPEAT TEXT	Text
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	OK	OK	Ok
	Input	TIMER AV	AV
	[+]/Recall	RETURN BACK	Back
	Multi PIP	APP MEDIA	Media
	Swap	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Select	-/-- GUIDE	Guide
	Move/Zoom	ZOOM	Eject

https://alle-fernbedienungen.de/de/Panasonic/1055110-84945-ersatzfernbedienung-fur-Panasonic-N2QAYB000432.html