Mandis shop

Marantz RC5000CD

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Time	AV
Prog	Sleep
Fade	TV/R
Shuffle	Subt
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Highlight	Guide
Repeat	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
Play	Play
Stop	Stop
I<<	I<<
>>I	>>I
<<	<<
Pause	Pause
>>	>>
CD Text	Smart
Scroll	3D
Repeat A-B	Shift + Text

https://alle-fernbedienungen.de/de/Marantz/1055824-18154-ersatzfernbedienung-fur-Marantz-RC5000CD-313922882600.html