Mandis shop

Philips 996510065694

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Eject	Eject / Surround
Source	AV / Input / RDS
RDS/Info	Info / Angle
Preset/Album	Up
Scan	>> / Tune+
I<<	I<< / Preset-
OK	OK
>>I	>>I / Preset+
Preset/Album	Down
Stop	Stop / Hold
Menu	Menu / Home
Vol+	Vol+
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Vol-	Vol-
DIM	Shift + Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Repeat/Shuffle	Green / APP / Repeat
Prog	TV/Radio /
Sound	Sound / Title
Clock	Shift + Sleep / Timer
Sleep/Timer	Sleep / Timer

https://alle-fernbedienungen.de/de/Philips/1055942-65923-ersatzfernbedienung-fur-Philips-996510065694.html