Mandis shop

Pi oneer CU- PD046

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Out put Level -	Vol -
Out put Level +	Vol +
Hi - Li t e Scan	TV/ R
Random Pl ay	Ok
<< Manual	<<
Manual >>	>>
I << Tr ack	I <<
Tr ack >>I	>>I
St op	St op
Pause	Pause
Pl ay	Pl ay
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6	6
7	7
8	8
9	9
10	0
>10	Gui de
PGM	AV