Mandis shop

JBL ESC333

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Vol-	VOL −	Vol-
	Vol+	+ VOL	Vol+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Late Night	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	0 dB	HDMI - SAT 0	0
	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
	Delay	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	Level	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Adjusment-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Adjusment+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Bass-		Down
	Bass+		Up
	Surround Mode	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Treble-		Left
	Treble+		Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://alle-fernbedienungen.de/de/JBL/1059199-24765-ersatzfernbedienung-fur-JBL-Simply-Cinema-ESC333.html