Mandis shop

Western Digital WDTV001RNN

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Home	Smart
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
←/Back	Back
Option	Options
Stop	Stop
<<	<<
Play	Play
Pause	Pause
>>	>>
I<<	I<<
>>I	>>I
Search	TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Eject	Eject

https://alle-fernbedienungen.de/de/Western-Digital/1059438-20313-ersatzfernbedienung-fur-Western-Digital-WDTV001RNN.html