Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Picture	Picture / Format
Aspect	Shift + Picture / Format
Sleep	Sleep / Timer
Sound	Sound / Title
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
FAV	Fav / Marker / PC
0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Recall	Back / Return
Display	Display / Media
Up	Up
Input	AV / Input / RDS
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Menu	Menu / Home
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +
TV / Radio	TV/Radio /
EPG	Guide / EPG / -/--
CH +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Eject	Eject / Surround
CH -	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
CH.LIST CH List	LIST SMART Smart / List
REC Rec	REC MODE Rec / Rec Mode
REC.LIST Rec List	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List
TV/TXT D.PRO TV/TXT / D. Pro	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program
TV/TXT D.PRO TV/TXT / D. Pro	GOTO TEXT Text / Goto
CANCEL D.REP Cancel / D. Rep	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear
CANCEL D.REP Cancel / D. Rep	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /
REVEAL D.GOTO Reveal / D. Got	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /
NICAM/A2 D.SLOW Nicam/A2 /	SHIFT + SLOW ▶ Shift + Play /
NICAM/A2 D.SLOW Nicam/A2 /	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II
INDEX ⏮ Index / I <<	PRESET- ⏮ I << / Preset-
HOLD ⏭ Hold / >>I	PRESET+ ⏭ >>I / Preset+
HOLD ⏭ Hold / >>I	SHIFT + HOLD ■ Shift + Stop /
SIZE D.ZOOM Size / D. Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size
SUBPAGE D.TITLE Subpage / D. Titl	SHIFT + TITLE SOUND Shift + Sound / Title
◀◀ <<	TUNE- ◀◀ << / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
▶▶ >>	TUNE+ ▶▶ >> / Tune+
▶II Play / Pause	SLOW ▶ Play / Slow
▶II Play / Pause	STEP-FREEZE II Pause / Step / Freeze
■ Stop	HOLD ■ Stop / Hold
D.SET Red / D. Set	SHIFT + OK Shift + OK
D.SET Red / D. Set	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
D.MENU Green / D. Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
D.MENU Green / D. Menu	APP REPEAT Green / APP / Repeat
D.SUB Yellow / D. Sub	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
D.SUB Yellow / D. Sub	SHIFT + EQ SUBTITLE Shift + Subtitle / EQ
D.LAN Blue / D. Lan	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
D.LAN Blue / D. Lan	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II