Mandis shop

VORTICE TELENORDIK 5 TR

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	HDMI - SAT 0	0
0	0	OK	OK
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
Up	Up		Up
Down	Down		Down
Sleep / Timer	Sleep / Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
Light			Power

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung