Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Light On	Smart / List		
Light Off	Display / Media		
Off Fan	Power		
Off Fan	0		
Hi	3		
Med	2		
Low	1		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Light On	Smart / List		
Light Off	Display / Media		
Off Fan	0		
Off Fan	Power		
Hi	3		
Med	2		
Low	1		