Mandis shop

Panasonic N2QAYB000194



Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Theater Room	Mode	Mode
	Living Room	Shift + Mode	Shift + Mode
	*/Favorite	Focus Volt	Volt / Focus
	Return	Mute Blank	Blank / Mute
	Picture	Auto	Auto
	Aspect	Aspect Eco	Eco / Aspect
	Color	Shift + Auto	Shift + Auto
	Menu	Menu	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Function	Page▲ Vol	Vol + / Page +
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	Enter	Enter
	Default	Video Comp	Comp / Video
	Freeze	Timer Freeze	Freeze / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Input Select		Source

https://alleferbedienungen.de/Panasonic/1649933-ersatzfernbedienung-fur-Panasonic-N2QAYB000194.htm