Mandis shop

# Panasonic N2QAYC000126

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Subwoofer+ | | Ch + |
| | Subwoofer- | | Ch - |
| | Dimmer | | Media |
| | Sound | | Dual |
| | Vol+ | | Vol + |
| | Vol- | | Vol - |
| | Mute | | Mute |
| | HDMI(ARC) | | AV |
| | Optical | | Options |
| | Bluetooth/Pairing | | Smart |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

https://alle-fernbedienungen.de/de/Panasonic/1061984-92587-ersatzfernbedienung-fur-Panasonic-N2QAYC000126.html