Mandis shop

Mitsubishi 200153



Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
POWER	Power
MUTE	Mute
MENU	Menu
KEYSTONE	Media
UP	Up
COMPUTER 1	1
COMPUTER 2	2
DVI-D (HDCP)	3
S-VIDEO	5
AUTO POSITION	Smart
VIDEO	4
P in P	AV
DOWN	Down
LEFT	Left
RIGHT	Right
ZOOM	Eject
ASPECT	Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
STILL	Pause
VOLUME+	Vol +
ENTER	Ok
VOLUME-	Vol -
LENS SHIFT	Info

https://alle-fernbedienungen.de/de/Mitsubishi/1063277-81381-ersatzfernbedienung-fur-Mitsubishi-XD490U.html