Mandis shop

Pioneer CXA7934

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +		
Tape/Tuner	5		
Vol -	Vol -		
CD/MCD	3		
<<	<< / Tune-		
Track Seek Up	Up		
Track Seek	Down		
>>	>> / Tune+		
A/Shift	Yellow / YouTube / Repeat		
B/DSP	Blue / Prime Video / Random		
<>/Band/Rel	I << / Preset-		
LRN	Smart / List		
ATT	Display / Media		

https://alleferndbedienungen.de/Pioneer/1605-882-ersatzfernbedienung-fur-Pioneer-CXA7934.htm