Mandis shop

RMT- 156

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
POWER	Power		Power		
TV/VTR	Tv/ VTR	SEARCH TV/R	TV/ R		
CHANNEL +	Channel +	+ CH	Ch +		
CHANNEL -	Channel -	CH −	Ch -		
	Rec	REC MODE	Rec		
PLAY	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay		
REW	<<		<<		
FF	>>		>>		
STOP	St op		St op		
PAUSE	Pause		Pause		

https://alleferndbedienungen.de/Sony/1063-485-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RMT-156-143852.html