Mandis shop

INMOTION

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
VOL	Vol-	VOL	Vol-
VOL	Vol+	VOL	Vol+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
ESS	ESS	LIST SMART	Smart / List
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
P1	P1	TV 1	1
P2	P2	DVD 2	2
P3	P3	CD-STB 3	3
P4	P4	VIDEO 4	4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://alle-fernbedienungen.de/de/Altec-Lansing/1066344-96341-ersatzfernbedienung-fur-Altec-Lansing-inMotion.html