Mandis shop

MORE001

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/OFF	On/Off		Power
TIMING	Timing	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
NIGHT LIGHT	Night Light	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MUSIC	Music	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
COLOR LIGHT	Color Light	RETURN BACK	Back / Return
ROTATION	Rotation	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://alle-fernbedienungen.de/de/Moredig/1066444-96449-ersatzfernbedienung-fur-Moredig-MORE001.html