Mandis shop

BN59-01376A

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	123		1
	Colors		Smart / List
	Up		Up
	OK		OK
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Back		Back / Return
	Home		Menu / Home
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Vol+		Vol+
	Vol-/CC/VD		Vol-
	Mute		Mute / Dimmer
	CH+		CH+ / Page+
	CH-		CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	EPG		Guide / EPG / -/--

https://alle-fernbedienungen.de/de/Samsung/1066639-96091-ersatzfernbedienung-fur-Samsung-BN59-01376A.html