| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| On/Off | Power | Update | Setup / OPT / |
| Mute | Mute / Dimmer | Text | Text / Goto |
| Reveal | Play / Slow | TV/AV | AV / Input / RDS |
| Still | Pause / Step / Freeze | Menu | Menu / Home |
| Txt Stop | Stop / Hold | Menu Up | Up |
| Tone- | << / Tune- | Info | Info / Angle |
| Contrast- | I<< / Preset- | Menu Left | Left |
| Contrast+ | >>I / Preset+ | OK Enter | OK |
| Color- S.Std | Sound / Title | Menu Right | Right |
| Menu audio | Audio / Lang I/II | Menu Off | Exit / Cancel / Clear |
| Subt.List | Subtitle / EQ | Menu Down | Down |
| Surround | Eject / Surround | Back | Back / Return |
| 4.# 16:9 | Picture / Format | Volume+ | Vol + |
| Txt Expand | Zoom / Size | On Pip | Smart / List |
| Sleep Timer | Sleep / Timer | Chan.Up | CH+ / Page+ |
| Return TV | TV/Radio / | Volume- | Vol - |
| Menu video | D.Menu / Top Menu | Display | Display / Media |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Chan. Down | CH PAGE – CH- / Page- | Nicam/Mono | SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II |
| 1 | TV 1 1 | Store Text | SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text / |
| 2 | DVD 2 2 | Level L | SHIFT + ◀ Shift + Left |
| 3 | CD-STB 3 3 | Level R/Woofer | SHIFT + ▶ Shift + Right |
| 4 | VIDEO 4 4 | Swap | SHIFT + RETURN BACK Shift + Back / Return |
| 5 | TAPE 5 5 | Audio+ | SHIFT + + VOL Shift + Vol + |
| 6 | TUNER 6 6 | Disp | SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media |
| 7 | AUX-HDD 7 7 | Rotate Pip | SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix / |
| 8 | USB 8 8 | Dim Pip | SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP / |
| 9 | BLUETOOTH 9 9 | On/Tim | SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube / |
| Guide -/-- 1. | -/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- | | |
| 0/10 | HDMI-SAT 0 0 | | |
| 2. Fav P/C 2. | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC | | |
| Red | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random | | |