Mandis shop

ALDEN SAT MATIC 1000 S

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
FAV	Red / Fav	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
FAV	Red / Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SAT	Green / SAT	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TV/SAT	Yellow / TV/Sa	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MOTOR	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
RADIO	Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
TXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

https://alefernbedienung.de/ALDEN-SAT-MATIC-1000-S-ersatzfernbedienung-fur-ALDEN-SAT-MATIC-1000-S.htm