Mandis shop

APPLE APPLE TV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Up		Up		
	Left		Left		
	OK		OK		
	Right		Right		
	Down		Down		
	Menu		Menu / Home		
	Play		Play / Slow		
	Pause		Pause / Step / Freeze		

https://alle-fernbedienungen.de/de/APPLE/1063935-79779-ersatzfernbedienung-fur-APPLE-Apple-Tv.html