Mandis shop

Acer RCFB202-520

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power		Power	
Source		Source	
Zoom		Eco / Aspect	
Hide		Auto	
Ratio		Shift + Mode	
Freeze		Freeze / Timer	
Up		Up	
Down		Down	
Right		Right	
Left		Left	
Menu		Menu	
Mode		Mode	
3D		3D / Invert	
Media Home		Shift + Menu	
Media Setup		Shift + Power	
1 / << / I<		Vol + / Page +	
2 / >II / Enter		Enter	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
3 / >> / >I		+ / Play	
4 / VGA		Volt / Focus	
5 / Stop / Back		Vol - / Page -	
6 / Video		Comp / Video	
7 / SD / USB A		Shift + Comp / Video	
8 / HDMI / DVI		- / Stop	
9 / Lan Wifi		Help / Info	
0 / USB B		Blank / Mute	
PgUp /		Shift + Up	
PgDn / S-Video		Shift + Down	

https://alle-fernbedienungen.de/de/Acer/1060278-60772-ersatzfernbedienung-fur-Acer-RC-FB202-520-MC.JKL11.005.html